

Järbo
GARN®

91716
MOLLY



Grovstickad hundtröja

GARNKVALITÉ Molly (100 % Akryl. Nystan 50/100 g = 50/100 m)

MASKTÄTHET Ca 13-14 m slätst på st nr 6 = 10 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 6 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

STORLEK Passar hund som väger ca 2-3½(3-4½) kg

OMKRETS MAGE Ca 33(42) cm

RYGGLÄNGD Ca 33(34) cm

GARNÅTGÅNG Ca 100(100) g (fg 35028)

STICKOR Nr 5.5 och 6

STRUMPSTICKOR Nr 5.5

RUNDSTICKA Nr 5.5, 60 cm och nr 6, 40 och 60 cm

FÖRKLARINGAR

Öka 1 m: Tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät.

Kantmaska (kantm): Yttersta m i var sida stickas räta alla v.

HUNDTRÖJA

Lägg på st nr 5.5 upp 18(26) m och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i var sida. Sticka 7 v (1:a v = avigs). Minska på sista v 1 m = 17(25) m. Byt till st nr 6 och sticka slätst innanför kantm i var sida. Öka på nästa v från räts 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn vartannat v ytterl 3 ggr = 25(33) m.

Sticka tills arb mäter ca Tik: 11-12 cm / Hane: 13-14 cm. Byt till rundst nr 6 och lägg ut 10(12) nya m i var sida, dvs 10(12) m i slutet av v och 10(12) m i början av v = 45(57) m. Sticka även dessa m i slätst i rundvarv (= alla v räta) Tidigare kantm stickas som slätst.

När arb mäter ca 19(19) cm delas arb i rygg och mage och var del stickas klart för sig.

Ryggen = 25(33) m = maskantalet man hade innan man lade ut 10(12) m i var sida.

Magen = 20(24) m = de maskor man lade ut i var sida.

Magen: Sätt 5(7) m i var sida på en tråd att vänta = håll för frambenet. Avm på nästa v från räts ytterl 1 m i var sida. Nu finns det kvar 8 m. Sticka med dessa 10 m tills arb från upplägget mäter ca 11-12 cm. Sätt m på en tråd att vänta.

Ryggen: Sätt 3 m i var sida på en tråd att vänta = håll för frambenen. Nu finns det kvar 19(27) m. Sticka rakt med rest m i lika många v som på magen. Sätt m på en tråd att vänta.

Resårkant runt håll för framben: Använd strumpst nr 5.5 och sätt de vilande maskorna från mage och rygg på stickan, plocka sedan upp m runt hålet så att du sammanlagt får 20(28) m. Sticka resår 2 rm 2 am i rundvarv tills resåren mäter ca 4 cm. Maskas av i resår. Gör likadant runt andra benhålet.

Halskant: Använd strumpst/rundst nr 5.5 och sätt magens vilande m på stickan, plocka upp 2 m utmed ena benhålets resårkant (= utmed första v på resåren, inte sista v), sätt ryggens m på stickan, plocka upp 3 m utmed andra benhålets resårkant = 32(40) m på stickan. Sticka 2 v slätst och sedan resår 2 rm 2 am i 2 cm. Maskas av i resår. (Man plockar upp 2 resp 3 m utmed benhålen bara för att maskantalet ska bli jämnt delbart med 4).

Resårkant runt mage: Börja nedtill på ryggens högra resårkant och plocka från räts upp m med rundst nr 5.5 utmed resåren, utmed den raka slätstickade kanten, fortsatt utmed magens kant, och gör samma på andra sidan. Se till att maskantalet blir delbart med 4. Sticka resår 2 rm 2 am i lika många v som ryggdelens nederkant. Maskas av i resår.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lagg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm