


Järbo
GARN®



91600
REFLEX



Hundtröja

GARNKVALITÉ Reflex (61% ull "superwash", 26% polyamid, 13% reflex, nystan ca 50 g = 64 m)

MASKTÄTHET Ca 18 m och 28 v på st nr 3.5-4 = 10 x 10 cm

GARNALTERNATIV Garngrupp 5 (**OBS!** Garnåtgång & form kan variera vid byte av garn)

STORLEK Passar hund som väger ca 2-3 kg

LÄNGD MITT BAK Ca 33 cm (från övre kant till nedre kant)

LÄNGD MITT FRAM Ca 21 cm (från övre kant till nedre kant)

GARNÅTGÅNG Ca 100 g (fg 34103, svart reflex)

STICKOR Nr 3.5 och 4

STRUMPSTICKOR Nr 3.5

RUNDSTICKA Nr 3.5 och 4, 60 cm

FÖRKLARINGAR

Fläta: Sätt 3 rm på flätst framför arb, sticka 3 rm, sticka flätst m rätt. Vrid på varv 7 och därefter med 11 v:s mellanrum. (mellanrummet ska mäta ca 3½-4 cm).

HUNDTRÖJA

Lägg på st nr 3.5 upp 32 m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida. Sticka 9 v (1:a v = avigs). Öka på sista v 2 m = 34 m. Byt till st nr 4 och sticka slätst enl följ: kantm, 7 rm, 2 am, fläta över 6 m, 2 am, fläta över 6 m, 2 am, 7 rm + kantm. Öka på nästa v från räts 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn vartannat v ytterl 4 ggr = 44 m. Alla utökade m stickas i slätst. Sticka tills arb mäter ca 11-12 cm. Byt till rundst nr 4 och lägg då ut i var sida 15 nya m, dvs 15 i slutet och 15 i början av v. Sticka även dessa m i slätst. När arb mäter ca 21 cm delas arb i rygg och mage och var del stickas klart för sig. Ryggen = de 44 m man hade innan man lade ut 15 i var sida. Magen = 30 m, dvs de maskor man lade ut i var sida. Sticka magen först.

Magen: Sätt 9 m i var sida på en tråd att vänta = hål för benet. Avm på nästa v från räts ytterl 1 m i var sida. Nu finns det kvar 10 m. Sticka med dessa 10 m tills arb från upplägget mäter ca 13-14 cm. Sätt m på en tråd att vänta.

Ryggen: Sätt 5 m i var sida på en tråd att vänta = hål för benet. Nu finns det kvar 34 m. Sticka rakt med rest m i lika många v som på magen. Sätt m på en tråd att vänta.

Resårkant runt benhål: Använd strumpst nr 3.5 och sätt de vilande maskorna från mage och rygg på en sticka, plocka sedan upp m runt hålet så att du sammanlagt får 36 m. Fördela på 3 stickor och sticka med en fjärde sticka. Sticka resår 2 rm 2 am i rundvarv tills resåren mäter ca 4 cm. Maskas av i resår. Gör likadant runt andra benhålet.

Halskant: Använd strumpst/rundst nr 3.5 och sätt magens vilande m på stickan, plocka upp 3 m utmed ena benhållets resårkant (dvs utmed första v på resåren, inte sista v), sätt ryggens m på stickan, plocka upp 3 m utmed andra benhållets resårkant = 48 m på stickan. Sticka resår 2 rm 2 am i 2 cm. Maskas av i resår.

Resårkant runt mage: Börja nedtill på ryggens högra resårkant och plocka med st nr 3.5 upp m utmed resåren, utmed den raka slätstickade kanten, fortsatt utmed magens kant, och gör samma på andra sidan. Se till att maskantalet blir delbart med 4. Sticka resår 2 rm 2 am i lika många v som på halskanten. Maskas av i resår.

Tips & Råd

För att undvika frågetecken: Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

Masktäthet: Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

Markera storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

Diagram: Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

Rörelsevidden på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

Flerfärgsstickning: Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

Garnalternativ: Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

Tips för handfärgat garn: Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

Blockning och tvättning: Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

Förkortningar

STICKNING

am = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **ytterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

VIRKNING

dst = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fast maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **hö** = hoppa över, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm